

ALDER PÅ FUNKIMASKINER

BYGGEÅR	NR FRA	TIL NR	BYGGEÅR	NR FRA	TIL NR
1933			1960	2615	3000
1934			1961	3000	3600
1935			1962	3600	3800
1936		500	1963	3800	4400
1937	500	529	1964	4400	4800
1938	529	558	1965	4800	5200
1939	558	587	1966	5200	5350
1940	587	618	1967	5350	5392
1941	618	635	1968	5392	5546
1942	635	652	1969	5546	5900
1943	652	669	1970	5900	5950
1944	669	686	1971	5950	6080
1945	686	703	1972	6080	6454
1946	703	722	1973	6454	6559
1947	722	800	1974	6559	6698
1948	800	900	1975	6698	6798
1949	900	980	1976	6798	6847
1950	980	1080	1977	6847	6888
1951	1080	1150	1978	6888	7111
1952	1150	1300	1979	7111	7334
1953	1300	1480	1980	7334	7557
1954	1480	1615	1981	7557	7780
1955	1615	1750	1982	7780	8003
1956	1750	1930	1983	8003	8226
1957	1930	2150	1984	8226	8450
1958	2150	2300	1985	8450	8700
1959	2300	2615	1986	8700	9000

[illegible]

[illegible]